

Návod na zkopírování originálního ovladače

Před začátkem si položte nový univerzální ovladač a starý originální ovladač k sobě na stůl.

1. Krok: Příprava nového ovladače

Na novém ovladači **stiskněte a držte 1. tlačítko**. Zatímco ho stále držíte, **3krát krátce stiskněte 2. tlačítko**. Kontrolka (LED světýlko) na novém ovladači začne pomalu blikat. To znamená, že je připraven k programování.

2. Krok: Přenos kódu

Dejte oba ovladače těsně k sobě (přibližně na vzdálenost 3 cm). Na **starém (originálním)** ovladači stiskněte a držte tlačítko, které chcete zkopírovat. Držte ho tak dlouho, dokud se světýlko na novém ovladači trvale nerozsvítí. Potom chvíli počkejte, než světýlko na novém ovladači začne znovu blikat.

3. Krok: Přenos skrytého kódu

Na **starém (originálním)** ovladači stiskněte současně tlačítka označená jako P1 a P2 (tím se aktivuje skrytý kód). Poté znovu stiskněte tlačítko z předchozího kroku a držte ho, dokud světýlko na novém ovladači nezačne blikat velmi rychle.

4. Krok: Uložení do nového ovladače

Na **novém** ovladači stiskněte jednou to tlačítko, na které chcete tento kód uložit.

5. Krok: Vyzkoušení

Jděte k bráně či vratům a stiskněte naprogramované tlačítko na novém ovladači několikrát za sebou, dokud se brána nesparuje s přijímačem a nezačne reagovat.